ページ

取扱説明書

マイコンジャー炊飯器

品番 ECJ-IS35 (3.5合炊き)



一般家庭用

もくじ

(業務用としては使用しないで) ください


お買上げまことにありがとうございます。

- ●「保証書」を受けとっていることを必ず確認 してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよく お読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せる ところに「保証書」とともに大切に保管して ください。

特に1~2ページの「安全上のご注意」を必ず お読みください。

● この商品を使用できるのは日本国内のみで 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



特 長

- ふっくらおいしい ハイパワー460W&チタン遠赤厚釜最大5mm
- ●炊きこみが余裕で炊ける マイコン3.5合
- ●環境にやさしい 無洗米炊飯対応水位線つき
- メニューいろいろ

発芽玄米・パン・豆調理つき

● 便利な 時計式タイマー&洗米チェックライン

安全上のご注意 ·············· 1~2 使用上のご注意 ·············· 2 各部のなまえと使いかた ···········3~4 ●炊飯量と炊飯時間 ● おかゆの水かげんの目安
ごはんの炊きかた ・・・・・・・・・ 5~6 ●炊きこみごはん・おこわの炊きかた ●無洗米の炊きかた
●発芽玄米の炊きかた●玄米の炊きかた●おかゆの炊きかた予約(タイマー)炊飯のしかた ·······7
予約について予約時刻について時計(現在時刻)の合わせかた ······ 8リチウム電池について
使用中に停電になった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おいしいごはんを炊くために ・・・・・・10

たけのこごはん ······· えびピラフ ······

点検のお願い …………

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示 を省略しています。包装箱に表示している品 番の()内の記号が色記号です。

お手入れのしかた ・・・・・・・・・ 13

什 様 ……………………13

故障かな?と思ったら ······· 14 アフターサービスについて ···· 裏表紙

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

「禁止」の内容です。

一般的な禁止



分解禁止

接触禁止

水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

● は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。

必ず行う



さし込みプラグを抜く



電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの電 源で使うと、火災・感電の 原因となります。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にほこり



が付着している場合は よく拭く。





改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分 解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買



上げの販売店または当社 指定の「お客さまご相談窓 □│にご相談ください。



水につけたり、かけたりしない



ショート・感電の恐れが あります。



傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの 一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かす と通電したり、しなかったりするとき、コンセント



のさし込みがゆるいときは使用 しない。感電・ショート・発火 の原因となります。



子供だけで使わせない



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。やけど・ 感電・けがをする恐れがあります。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、火災・ 感電・ショートの原因となり



ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは しない



感電やけがをすることが あります。



蒸気口に手を触れない



やけどをすることがあり・ ます。特に乳幼児にはさ わらせないよう注意する。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。また、

> 重い物をのせたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。



異物を入れない

すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入 れない。




感電や異常動作してけがを することがあります。

注意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端のさし込みプラ



感電やショートして発火する ことがあります。



お手入れは冷えてから行う



高温部に触れ、やけど」 のおそれがあります。



持ち運ぶときはフックボタンに



触れない

外ぶたが開いてけがややけど をすることがあります。




水や火気の近くで使わない



感電や漏電の原因 となります。



専用内釜以外は使わない







さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、さし 込みプラグを持って行う。



さし込みプラグがあたって けがをすることがあります。



使わないときはさし込みプラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 となります。



使用中や使用後しばらくは



内ぶたに触れない やけどの原因となります。



不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わない。 火災の原因となります。




壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形 の原因となります。



キッチン用収納棚等をお 使いのときは、中に蒸気 がこもらないようにする。



使用上のご注意

次のような場所では使わない


- ●直射日光のあたる場所
- ●油などの飛び散る付近

故障や炊飯器本体の 変形、変色の原因に なります。



異物はとり除く

内釜の外側やつば部、炊飯ヒーター、 温度センサーに付着した米つぶや 水滴は、必ずふき取ってから使用し てください。



絶対にふきんをかけない

●使用中はふきんをかけない でください。

故障や外ぶたの変形·変色の原因 € になります。



ハンドルを持って振らない

- ●炊飯中はハンドルを後ろに倒して おき、持ち運びはしないでくださ い。蒸気でやけどをしたり、ハン ドルが変形することがあります。
- ●炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶ ときは、蒸気口から出る蒸気に十 分気を付けてください。



各部のなまえと使いかた


内ぶた(内ぶたのはずしかた・つけかた)

*はずしかた

内ぶたの外周を手前 に引っぱります。

*つけかた

内ぶた取付軸に内ぶた パッキンの取付穴を さし込みます。



蒸気口・フックボタン

蒸気口 一

● 確実に取り付けてくだ さい。

炊飯中・炊飯直後は、 高温になっていますので、 触れないでください。

フックボタン

押すと外ぶたが 開きます。





外ぶたパッキン

内ぶた取付軸

内釜

ハンドル

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示 してあります。必ずお読み ください。

電源コード(コードリール)


●出しかた

さし込みプラグを引っぱります。 コードは、赤色テープ以上は引き 出さないでください。

しまいかた

コードを少し引いてもどすと巻き 込まれます。


※コードがねじれていますと、最後 まで巻き込まれなくなります。



付属品(各1個)



計量カップ しゃもじ (約180mL·約1合)



■炊飯量と炊飯時間

(電圧100V、室温20°C、水温18°Cの場合)

メニュー	炊 飯 量	時間		
白米	0.09~0.63L(0.5~3.5カップ)	約38分~51分		
高速	0.09~0.63L(0.5~3.5カップ)	約26分~40分		
無洗米	0.09~0.54L(0.5~3カップ)	約45分~58分		
発芽玄米	0.09~0.54L(0.5~3カップ)	約42分~53分		
玄米	0.18~0.54L(1~3カップ)	約1時間10分~1時間15分		
おこわ	0.18~0.54L(1~3カップ)	約43分~45分		
おかゆ(全がゆ)	0.09~0.18L(0.5~1カップ)	約45分~54分		
炊きこみ	0.18~0.54L(1~3カップ)	約43分~52分		

●炊飯時間は季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

■おかゆの水かげんの目安

米の量	0.5カ	リップ	1カップ			
	全がゆ	5分がゆ	全がゆ	5分がゆ		
水位目盛	目盛「0.5」	目盛「1」	目盛「1」			

■豆調理の調理時間の目安

豆の種類	種類 金時豆 小豆・花豆 とら豆		とら豆	うずら豆	大福豆	大豆・黒豆
調理時間	約3時間	約4時間	約5時間	約6時間	約8時間	約10時間

ごはんの炊きかた


お米を正しく計って洗う

- ◆付属の計量カップを使います。 1カップで約180mL(1合)です。
- ●内釜で洗米できます。




水かげんをして内釜を炊飯器本体に入れる

- サニューに合った水位目盛を選び、炊く量に合わせて 水かげんします。
- ●水かげんを間違えるとふきこぼれることがあります。
- ●お好みにより、水かげんを調整してください。 水かげんは、1目盛の1/4以内を目安にしてください。 水を多くしすぎるとふきこぼれることがあります。
- 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶ や水滴は、必ずふきとってください。水滴がついてい ると、炊飯中に異音がでることがあります。
- ●内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないよう に水平にならしてください。



内ぶたを取り付け外ぶたを閉める

- ●外ぶたは「パチン」と音がするまで確実に閉めてください。
- ●内ぶたと内釜、外ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物をは さまないでください。
- ※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気がも れることがあります。




さし込みプラグをさし込みメニューを選ぶ

- さし込みプラグをコンセントにさし込んでいないとメニュー の選択、炊飯ができません。
- 「保温ランプ」が**点灯**しているときはメニューの選択、炊飯 ができません。


保温/切ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。 ● **メニュー**ボタンを押すごとに **∮**が①②の順に移動します。

- おこわを炊くときは、「白米」に合わせてください。
- ●急いで炊くときは、「高速」を選んでください。
- ●「高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。 ごはんが少しかために炊きあがることがあります。
- ●メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないこと があります。



|炊飯/スタート|ボタンを押す

- 「炊飯/スタートランプ」が点灯し、炊飯を開始します。
- ●内釜が入っていないときは、炊飯/スタートボタンを押さないでください。 万一、**炊飯/スタート**|ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒーターが発 熱して<u>高温になりま</u>すので、ご注意ください。
- ●「炊飯/スタートランプ」の**点灯**を確認してください。
- 「炊飯/スタートランプ」が**点灯**しないときは**保温/切**ボタンを押し、もう 一度**メニュー**ボタンで、メニューを選び、**炊飯/スタート**トボタンを押 してください。
- 炊き上がり13分前から残り時間を表示します。 (高速は8分前から、おかゆは5分前から表示します。)



6

炊飯がおわったらほぐして保温(12時間まで)

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が**点灯**し、自動的に保温に切り かわります。
- ●表示部には、保温経過時間を表示します。
 - ※保温は12時間以上しないでください。(ニオイや黄ばみ・パサツキの原因になります。)

保温経過時間が12時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどりますが、保温は続けます。

- おかゆは保温できません。
 - (おかゆが炊き上がると「保温ランプ」が**点滅**します。) ※時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。
- ●炊きこみ、おこわはニオイや変質の原因になりますので、保温しないでください。
- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- ごはんがなくなったら、**保温/切**ボタンを押してください。また、安全のためさし込みプラグを 抜いてください。
 - ※押し忘れると、次の炊飯のときさし込みプラグをさし込むと同時に「保温」になります。
- ◆冷やごはんのあたためなおしはしないでください。二オイの原因となります。

炊きこみごはん・おこわの炊きかた

- ●お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。
- ●調味料は、事前にだし汁と混ぜておきます。
- ●具が多いと、うまく炊けないことがあります。
- ●調味料が入ると、ごはんがこげやすくなります。
- 炊飯量は、炊きこみごはんで3カップ、おこわで 3カップまでです。
- 炊きこみごはんやおこわを炊いたあとはニオイが 残りますので、内釜、内ぶたをていねいに洗って ください。

無洗米の炊きかた

- 無洗米はザルに入れて、水を注いでください。 おいしく炊け、こげが少なくなります。
- 水かげんを「無洗米」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。
- メニューを「無洗米」に合わせ、炊飯/スタート ボタンを押します。



、知っておいて!!

- 無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。
- ※水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、臭いが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。
- ※また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。





発芽玄米の炊きかた

- 白米2カップに対して、発芽玄米1カップの割合が、 発芽玄米の量の最大です。
- ●発芽玄米の割合は、お好みで変えてください。
- 発芽玄米は、水で軽く洗います。洗った白米と混ぜます。
- ●水かげんを「**発芽玄米**」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。
- ●メニューを「発芽玄米」に合わせ、「炊飯/スタート」 ボタンを押します。
- 発芽玄米は、ドライタイプを基本にしています。 ウェットタイプの場合は、発芽玄米の量を増やすか、 白米の量を減らすか、水を少なくするなどして、 硬さを調節してください。

玄米の炊きかた

- 玄米は白米と違って、最初に水を少し入れてから 洗います。
- ◆それから水を加えて、すすぎます。
- 水かげんを「**玄米**」に合わせ、内釜を炊飯器本体 に入れます。
- メニューを「玄米」に合わせ、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度漬けておくと柔らかく炊けます。

おかゆの炊きかた

- 水位線は全がゆ用です。5分がゆ用や7分がゆの場合には、水かげんを調節してください。
- ※水をたくさん入れるとふきこぼれることがあります。

現在時刻を確認する

- ・現在時刻がずれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせ 直してください。(ご子8ページ)
- 「保温ランプ」が点灯しているときは、予約時刻を合わすことができません。 保温/切ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。
- ●内釜が入っていることを確認してください。



メニューを選び、予約/ひたし ボタンを押す

- 「予約/ひたしランプ」と表示部の優別および予約時刻が点滅します。 ※表示部に**母か** が点滅したことを確認してください。
- すでに記憶している時刻のままでよい場合は、予約時刻を確認して から4の操作へ移ってください。
- ●メニューの合わせかたは、〔〒5ページをご覧ください。
- ※メニューで「パン」「豆調理」を選んだ場合、**予約/ひたし** ボタンは 受け付けません。



「すすむ」・「もどる」ボタンを押し、予約時刻を合わせる

- **すすむ**・**もどる**ボタンは10分単位で変わります。押し続けると 早送りできます。
- 夜の12時は、「 🔐 🗓 」に昼の12時は、「🖓 🔐 」と表示します。
- ●タイマーはあらかじめ、午前6時「500 | を記憶しています。



使いかた

|炊飯/スタート| ボタンを押す

- 「予約/ひたしランプ」と表示部の優別および 予約時刻が点滅から点灯にかわり、予約を完了 します。
- 炊飯が始まると「予約/ひたしランプ」が消え、 「炊飯/スタートランプ | が点灯します。



◆一度予約すると次回からは2つの操作で予約できます

- 前回予約した時刻を記憶しています。 メニューを確認して、 予約/ひたし ボタンを押し、予約 時刻を確認して「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ※「予約/ひたしランプ」と予約時刻が点滅から点灯にかわり、 予約を完了します。



◆ 予約後に・・・

予約時刻を変えたいときは

保温/切ボタンを押してから、

2~4の手順で合わせ直します。

現在時刻を確認したいときは

すすむ ボタンまたは **もどる** ボタンを押して ください。現在時刻が、2秒間表示されます。

予約について

- 予約は12時間以内にしてください。 長い時間お米を水に浸すと、ニオイがでることがあります。
- 炊きこみごはん・具入りのおこわや玄米は、予約炊飯しない でください。具や調味料がいたんだり沈殿して、炊けない ことがあります。
- 予約炊飯したとき、ごはんがやわらかく炊き上がる場合が あります。

予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、 すぐに炊飯を始めます。

メニュー	間・部
白米	1時間10分未満
高速	1時間未満
おかゆ	1時間10分未満
玄 米	1時間40分未満

時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、次の手順で合わせ直してください。

- ※炊飯中、保温中、予約中のときは、合わせ直しができません。
 - ランプが**点灯**しているときは「**保温/切**] ボタンを押し、すべての動作を取り消してください。
- ※現在時刻がずれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせてください。
 - 例 現在時刻が午前8:00で、表示が午前7:55のときは
- **┫** さし込みプラグをさし込む。
 - ※24時間表示の時計です。

夜の12時は、2006に

昼の12時は、200と表示します。




つ すすむまたはもどるを押して点滅させる。

現在時刻が点滅して、時計合わせになります。



- **▼** すすむを押して時計を合わせる。
 - すすむ を押して「8:00」に合わせる。
 - 時計合わせ操作を止めた6秒後に現在時刻の**点滅が点灯**にかわり、 自動的に時計合わせを完了します。
 - ※時刻合わせの途中でも操作しない状態が6秒以上続くと時刻合わせを終了します。



◆リチウム電池について(本体に内蔵)

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示したり、予約時刻を記憶し続けます。
- ●電池の寿命は4~5年(室温20℃)です。さし込みプラグをさし込んでいる間は電池が消耗しないので、 さらに長持ちします。
- 電池が消耗してくるとさし込みプラグを抜いたときに表示がうすくなり消えたり、予約時刻の記憶が なくなります。**さし込みプラグをさし込めば、通常通りに使えます。**
- ●電池の交換はお買上げの販売店または当社「お客さまご相談窓口」にご相談ください。有償にて、新しいリチウム電池にお取りかえいたします。交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

使用中に停電になった場合

/ 途中でさし込みプラグを抜いたり、 電源ブレーカーが切れた場合も 、含みます。 /


- 瞬間的な停電のときは停電前の状態に戻ります。
- ●停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

予約中	炊飯中	保温中
炊飯開始時刻をすぎている場合は、 すぐ炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことが あります。	炊飯を続けますがうまく炊けない ことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温 になることがあります。	保温を続けます。

7

メニューを選び、予約/ひたし ボタンを押す


- メニューの合わせかたは、〔〒5ページをご覧ください。 ※メニューで「パン」「豆調理」を選んだ場合、「**予約/ひたし**」ボタンは 受け付けません。
- **予約/ひたし** ボタンを**2**回押します。 「予約/ひたしランプ」とひたし時間が、**点滅**します。



2

すすむ・もどるボタンを押し、ひたし時間を合わせる

- すすむ・もどるボタンは10分単位で、10分から60分まで設定できます。
 - ※ひたし時間は、あらかじめ「30分」を記憶しています。
 - ※表示部に**仮刷**が**点滅**したことを確認してください。



3

[炊飯/スタート]ボタンを押す

- ●「予約/ひたしランプ」と表示部の**(研記)** およびひたし時間が**点滅から点灯にかわり**、表示部にひたしの残時間を表示します。
- 炊飯が始まると「予約/ひたしランプ」が消え、「炊飯/スタートランプ」が点灯します。



パンの作りかた

パンの作りかたについて詳しくは、お料理 のページをご覧ください。(ごア12ページ)

1

使いかた

炊飯器にパン生地をセットする

内鍋に別のボールでこねた生地を入れます。

※パン作りの材料は、12ページを参考にしてください。



2

「パン」に合わせる

メニューボタンを押して、「パン」に合わせます。



3

|炊飯/スタート||ボタンを押す

表示部に仕上がり時間「あと 90分」と表示し、「炊飯/スタートランプ」が点灯するとパン作りを開始します。

※表示部には、出来上がりまでの残時間を1分単位で表示します。



4

ブザーが鳴れば、発酵終了

- ① 約40分後ブザーが鳴り、発酵ができたことをお知らせします。
- ② ふたを開けてにぎりこぶしで軽く押しつぶして、ガス抜きをします。形を整え、ふたをします。

* 発酵終了 (調理残時間を表示)



5

もう一度ブザーが鳴れば、裏返し

- ① 約40分後ブザーが鳴り、片面が焼けたことをお知らせします。
- ② ふたを開けてミトンでつかむか箸でさして、パンの上下を返し、 ふたをします。

* 片面焼上げ終了 (調理残時間を表示)



6

再度ブザーが鳴れば、出来上がり

「炊飯/スタートランプ」が**消灯**し、「保温/切ランプ」が**点滅**します。表示部は、出来上がり表示になります。 ふたを開け、パンをとり出してください。

※バンをとり出した後は、保温/切ボタンを押してください。 押し忘れると「保温/切ランプ」は、点減した状態のままになります。









お料理のページ

豆調理の作りかた

黒豆調理の作りかたについて詳しくは、 お料理のページをご覧ください。(12ページ)

材料

(A) 砂糖で味付けする場合

··· 約100g $\overline{\Box}$ 砂糖 … 適量

… 豆の体積の3倍

(B) 水煮(下ごしらえ) する場合

豆 … 約100g


水 … 豆の体積の3倍

※途中で豆が水を吸ってしまって、水が無くなりそうな場合は水を追加してください。

耐熱容器に材料を入れ、炊飯器にセットする

- ①耐熱容器に**材料(A)**)または、**材料(B**))を入れます。
- ②内釜に①を入れ、耐熱容器の中に水が入り込まないように水を入れ ます。(耐熱容器が浮かない程度の水の量にしてください。)
- ※必ず耐熱容器(電子レンジ使用可能容器等)をご使用ください。また、 陶器製の容器は内釜のフッ素被膜をいためるため、使用しないでください。

※内釜に入れる水は、「ここまで」線以上入れないでください。



「豆調理」に合わせる

メニューボタンを押して、「豆調理 | に合わせます。



おかゆーパンー

|すすむ|・「もどる|ボタンを押し、調理時間を 合わせる

※表示部には、調理時間が点滅します。

※調理する豆の種類に合った時間を設定します。

*豆調理の 初期設定





|炊飯/スタート|ボタンを押す

「炊飯/スタートランプ」と調理時間が点灯し、調理を開始します。 ※表示部には、出来上がりまでの残時間を1分単位で表示します。






設定時間後、出来上がり

「炊飯/スタートランプ」が消灯し、「保温/切ランプ」 が点滅します。表示部は、出来上がり表示になります。

※材料をとり出した後は、保温/切ボタンを押してく ださい。押し忘れると「保温/切ランプ」は、点滅し た状態のままになります。




*豆調理が出来るのはこの商品だけです。他の炊飯器では、その炊飯器の取扱説明書に従ってください。

おいしいごはんを炊くために

- 1. よいお米を選び、しっかり保管する。
 - ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
 - ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。
- 2. お米は正しく計量する。
 - 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ 約180mL)
- 3. お米は手早く洗う。
 - 水を一気に加えて軽くかきまぜ、手早く捨てます。
 - ●手でもむようにしてくり返し洗い、水が澄むまですすぎ続けます。
- 4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。
 - お米の種類、産地、季節により、またお好みで水加減を変えてください。
 - *やわらかく炊くために加える水の量は、水位目盛の間隔の1/4以下にし てください。
- 5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。
 - しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。

③ 洗米チェックライン

たっぷりの水で洗米したあと、 水面より下の洗米チェック目盛 が1目盛見えたらすすぎ完了です。



お料理のページ

たけのこごはん

材料(4~6人分)

作り方

- ①お米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐ らせます。
- ④だし汁に、うすくちしょうゆ、酒、塩 を加えてよくまぜ、調味液を作ります。
- ⑤洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、●の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。



- ⑥ふたをして、メニューボタンで「白米」に合わせます。
- **炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、 木の芽をおきます。

エビピラフ

材料(4~6人分)

米 ……カップ3 むきえび ……100g ゆでたこ ……100g ミックスベジタブル ……200g オリーブ油 ……大さじ3 固形スープ ……3コ 水 ……500mL 塩、こしょう ……少々

カレー粉 …小さじ1/2

作り方

- ①お米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②むきえびは背わたをとり、熱湯に 通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2) を入れ、**①**のお米を加え、透き通 るくらいまで炒めて取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、②のむきえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味付けします。
- ⑤水に固形スープを溶かして、調味 液をつくります。



- ⑥③のお米を内釜に入れ、⑤の調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - 4の具をお米の上に置きます。
- ⑦ふたをし、メニューボタンで「白米」 に合わせます。

炊飯/スタート ボタンを押します。

⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

赤飯

材料(4~6人分)

もち米 ……カップ2 うるち米 ……カップ1 あずき ……50g ごま塩 ……少々

作り方

①もち米とうるち米は、一緒 に洗っておきます。

- ②鍋にあずきとたっぷりの水を入れて、強火で煮ます。煮立ったらゆで汁を捨て、再び水を600mL入れて弱火で少しかために煮ます。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁 に分けます。
 - 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回落として空気にふれさせます。
- ④お米の水気を切って内釜に入れ、
 - **③**の煮汁を**おこわ**の水位目盛「**3**」 まで加えます。足りなかったら水 を加えます。そして、あずきをお米 の上にのせます。



⑤ふたをし、**メニューボタン**で「白米」 に合わせます。

炊飯/スタートボタンを押します。

⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、 ごま塩をふりかけます。

リゾット

材料(4人分)

米 ···········: 玉ねぎ ·········	1/2⊐
グリーンアスバ 	·····5本
ツナ ····································	
固形スープ …	1⊐
塩、こしょう ·· 水 ·············	

作り方

- ①お米はさっと洗い、水気を切り ます。
- ②玉ねぎとにんにくは、みじん切り にします。
- ③グリーンアスパラは、薄く皮を むき斜めにスライスして、軽く ゆでておきます。
- ④固形スープを水に入れ、溶かして 調味液をつくります。
- ⑤フライパンにオリーブ油(大さじ 1/2)を入れ、にんにくで香りを 出して、玉ねぎを入れて炒めます。 さらに、ツナを加えて炒め、塩、 こしょうをし、取り出しておき ます。
- ⑥さらにフライパンにオリーブ油 (大さじ1/2)を入れ、●のお米 を加えて透き通るくらいまで 炒めます。



- ⑦⑥のお米を内釜に入れ、④の調味液 を**おかゆ**の水位目盛「1 | まで加え ます。さらに5の具を上にのせます。
- ⑧ふたをし、メニューボタンで「おか」 **ゆ**」に合わせます。

炊飯/スタートボタンを押します。

- ⑨炊き上がれば、3のグリーンアス パラをまぜて、少しむらします。
- ⑩器に盛ります。

材料

強力粉250g
ドライイースト2g
水 ······150mL
塩······3g
砂糖 ······20g
スキムミルク10g
ショートニング …30g

作り方

- ①ボールに強力粉、ドライイースト、塩、 砂糖、スキムミルク、ショートニングを 加えて軽く混ぜ、水を加えます。
- ②ボールの中で生地をこねて、ひとまとまり になれば、まな板など、平らな板の上で、 こねてはたたきつけて生地を作ります。 約10分程度、「こね」「たたき」をして 生地が薄くのばせる程度になれば、生地 の完成です。
- ③生地を内釜に入れて、**メニューボタン**で 「パン」に合わせてスタートボタンを押 します。
- ④40分して、ブザーが鳴れば、ふたを開け、 発酵して膨れた生地をにぎりこぶしで 軽く押しつぶして、ガス抜きをします。
- ⑤形を整え、ふたをしてパン作りを続けます。



- ⑥40分して、次にブザーが鳴れば、 ふたを開けて、ミトンでつか むか箸でさして、パンの上下 を返します。
- ⑦ブザーが鳴れば出来上がりです。
- *⑥でパンの上下を返さなけれ ば、上の白いパンが焼き上が ります。お好みで⑥の操作を してください。


豆

材料

黒豆 ······100g 砂糖 ······50g 錆びた釘 ……3本程度 zk ······450ml

作り方

- ①黒豆は良く洗っておきます。
- ②錆びた釘は良く洗い、ガーゼに包みます。
- ③内釜に入る大きさの耐熱容器に①、②と 砂糖を入れ、水450mLを加えます。
- ④内釜に③を置き、耐熱容器の中に水が入 り込まないように水を入れます。
 - (耐熱容器が浮かない程度の、水の量にして



- にセットして、**スタート** ボタンを押して調理を始めます。
- ⑥出来上がれば、冷ましておきます。
- (※錆びた釘は、黒豆の色を良くするためです。)

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは 使わないでください。









炊飯器本体・外ぶた


固く絞ったふきんでふいてください。



※つゆがたまるくぼみは、こまめにふいてください。

炊飯ヒーター・温度センサー

米つぶや汚れがこびりついたときは細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふき取ってください。




蒸気口・内釜・内ぶたなど

使用のたびにスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

※お手入れ後は、内ぶたを正しく取り付けてください。 ※内釜、内ぶたは変形させないよう注意してください。 ※内釜のフッ素皮膜をいためないために


- 泡立て器でお米を洗わない 付属のしゃもじを使う
- ●スプーンや食器類を入れない●酢は使わない
- 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う

使ってるうちに色むらができることがあります。 衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。



【蒸気口の組み立てかた】

- ①ケースの**↑**をケースふた の目印(短)に合わせます。
- ②ケースを「しめる」の方向 に回し、目印(長)に合わ せます。
- ※パッキンは、溝に正しく 取り付けてください。






内ぶたパッキン つけたまま洗い ます。

※はずさないでください。





仕 様

交流100V(50Hz、60Hzの周波数に関係なく共通に使用できます。)

消費	電力		外形寸法製品質量コード					
炊飯時	保温時	高さ	奥行	最大幅	※ 一	コードの長さ		
460W	23Wh	195mm	270mm	225mm	約3.0kg	約1.0m		

※保温時の電力は平均保温消費電力(安定時)であり、1時間当たりの消費電力量です。(室温20℃の場合) ※とりけしの状態での1時間当たりの消費電力量は約1Whです。

※とうりしの休息(の「时间当たうの消費电力里は利」WITC

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

消耗品

内ぶたパッキン、外ぶたパッキンは消耗品(有償)です。

●劣化したり損傷したときは、お買上げの販売店にご相談ください。

点検のお願い



こんなことはありませんか	処 置
●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。●通電中に異常な音や振動がする。	電源プラグを抜いてご使用を中止 してください。 故障や事故防止のため、使用しな いでお買上げの販売店にご連絡く ださい。
◆さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。	ほこりやごみを取り除いてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには		炊き	上がっ	ったごはん	んが	保温ごは	中の んが	炊飢	返中に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その何	也に	参 照 ページ
もう一度お調べください。	ごはんが炊けない	かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	になる	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる	多量の蒸気がもれる外ぶたのまわりから	上がらない	ボタン操作ができない	
水かげん、お米の量は正確ですか		•	•	•	•			•	•	•		5・10ページ
内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、 異物(ごはんつぶ)がついていませんか		•	•	•	•	•	•	•		•		2・5・13ページ
「保温/ひたしランプ」が点灯したまま <u>炊飯</u> <u>/スタート</u> ボタンを押し炊飯していませんか	•											5ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		•	•			•	•					6・10ページ
メニューを間違えていませんか		•	•	•	•			•	•	•		5・7ページ
お米を十分に洗いましたか				•		•	•	•				5・10ページ
さし込みプラグをコンセントから抜いたり、 停電がありませんでしたか	•	•			•	•	•			•	•	8ページ
12時間以上保温していませんか						•	•					6ページ
内ぶたはついていますか		•				•	•	•	•			5ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしを していませんか						•	•					6ページ
内ぶたと内釜の間に米つぶなどの異物が はさまっていませんか		•				•	•	•	•			5ページ
予約炊飯のしかたを間違えていませんか										•		7ページ
炊飯中に音がする	●「カチカチ」音はマイコンが電力を調整している音で故障ではありません。 ●内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、異音がでることがありますが、故障ではありません。					5ページ						
樹脂などの臭いがする	使いはじめたばかりではありませんか? ご使用とともに少なくなります。											
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある				時に発生 支障はあ			と状の足	亦です。	0			

アフターサービスについて

保証書(別に添付しております)

- ●保証書は販売店から受け取っていただき、 必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このマイコンジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、6年**保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理 いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙または下記)にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ… 家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間: 9:00~18:30 (365日) 総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 **三洋電機(株)お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 十曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理相談窓	東コール	関東・ 甲信越地区	東 京 福 島 新 潟	西 050-3116-2222 東京(03)5302-3401	近畿・北陸 ・四国地区	大 阪 金 沢 高 松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400	
談	セ		長野		セ	中部地区	名古屋	050 - 3116 - 2666
	タ	北海道地区	札幌	050 - 3116 - 2333	タ	中国地区	広島	050 - 3116 - 2777
	1	東北地区	宮城	050 - 3116 - 2444		九州地区	福岡	050 - 3116 - 2888
				子を			∴ ∴ ★ B	000 044 5040

 沖縄地区
 沖縄 | 098-944-5018

 受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機 (株) および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

==お客さまメモ==

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番		ECJ - IS35		
お買上げ年月日		年	月	В
お買上げ販売店名				
	電 話()	-	

三洋電機株式会社島取三洋電機株式会社

馬収二洋電機休式云仙 ホームアプライアンスビジネスユニット

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

1RD6P10155600